


ManU.eL

d'utilisation

PARC PLIABLE

ROMÉO / MALICE
JULIETTE / SAGESSE

Dessin non contractuel



« Le parc qui se plie à
toutes vos sorties » »

FR

Conforme aux normes NF EN12227 (Décembre 2010)


MONSIEUR
bébé

www.monsieur-bebe.fr

Nous vous remercions d'avoir choisi la Parc pliable **MONSIEUR BÉBÉ**. Pour la sécurité de votre enfant, veuillez lire attentivement la notice. Le Parc est conforme aux exigences de sécurité.

**IMPORTANT ! À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE**

PARC PLIABLE



Le Parc Bébé de Monsieur Bébé est un parc mobile qui s'installe rapidement, partout, à tout moment. Plié, ce parc est compact et se transporte facilement grâce à son sac à lanière. Déplié, ce parc est confortable, spacieux et sûr, une véritable aire de jeux pour enfants sages ou turbulents.

1. AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS	P7
.....	
2. INSTRUCTIONS DE MONTAGE	P10
.....	
3. REPLIAGE ET RANGEMENT DU PRODUIT	P16
.....	
4. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN	P19
.....	



AVERTISSEMENT : Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

AVERTISSEMENT : Ne pas placer le parc près d'une cheminée ou de toute autre source de chaleur.

AVERTISSEMENT : Âge maximal de l'enfant pour l'utilisation du parc : 3 ans ou 15 kg.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser le parc sans son fond.

AVERTISSEMENT : S'assurer que le parc est complètement déplié et que tous les mécanismes de verrouillage sont enclenchés avant de placer votre enfant dans ce parc.

RECOMMANDATION : Vérifier que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement contrôlés.

RECOMMANDATION : Pour éviter les blessures, s'assurer que les enfants ne sont pas à proximité lors du pliage et du dépliage du produit.

RECOMMANDATION : Ne rien

laisser dans le Parc et ne pas le placer à côté d'un produit qui pourrait fournir un appui pour les pieds de l'enfant ou présenter un danger d'étouffement ou d'étranglement, par exemple des ficelles, des cordons de rideaux, etc...


RECOMMANDATION : Ne pas déplacer le Parc lorsque l'enfant est dedans.

RECOMMANDATION : Ne pas utiliser le produit si un ou plusieurs éléments sont cassés ou manquants.

RECOMMANDATION : Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant.

RECOMMANDATION : S'assurer que l'enfant ne puisse pas grimper hors du Parc. Pour éviter tout risque de chute, arrêter toute utilisation de ce produit dès que l'enfant est capable de grimper en dehors.

LISTE DES PIÈCES



Vérifier que l'ensemble des pièces soient présentes avant l'installation du Parc.

- A 1 parc bébé
- B 1 sac de transport
- C 1 matelas pliable

OUVERTURE DU PARC ①




FIG. 1

FIG. 2



Ouvrir le sac de transport (Fig.1) pour sortir le parc. Détacher le matelas pliable attaché au parc en retirant les bandes autoagrippantes (Fig. 2) afin de libérer le parc.

VERROUILLAGE DU PARC ②




FIG. 3

Déplier légèrement la structure de manière à écarter les montants du parc (Fig. 3).

IMPORTANT

Commencer par déplier le parc en écartant les montants. Le fond du parc (au centre) doit être abaissé en dernier.

VERROUILLAGE DU PARC ②




FIG. 4A

SIDE A
(with opening)

1. Lower




FIG. 4B

SIDE A
(with opening)

2. Lift

Effectuer les manipulations suivantes (Fig. 4A et Fig. 4B) sur les 2 côtés de manière parallèle en même temps.

VERROUILLAGE DU PARC ②




FIG. 4C

SIDE B
(Without opening)

1. Lower




FIG. 4D

SIDE B
(Without opening)

2. Lift

Effectuer les manipulations suivantes (Fig. 4C et Fig. 4D) sur les 2 côtés de manière parallèle en même temps.

VERROUILLAGE DU PARC ②




FIG. 5

Terminer l'opération en tapant sur le fond du parc (Fig. 5) pour verrouiller le système de blocage.

POSE DU MATELAS (3)




FIG. 6

Enfin, glisser le matelas pliable au fond du parc (Fig. 6).

REPLIAGE DU PARC ①




FIG. 7




FIG. 8

Retirer le matelas du parc (Fig. 7) et soulever le fond à l'aide de la poignée en tissu (Fig. 8).




FIG. 9




FIG. 10

Soulever les montants A en même temps tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé sous le montant (Fig 9).

Soulever les montants B en même temps tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé sous le montant (Fig 10).

REPLIAGE DU PARC ①

FIG. 11

CORRECT POSITION OF RIM
FOR UNLOCKING :
the rim of the playpen is in "U" shape





FIG. 12

WRONG POSITION OF RIM
FOR UNLOCKING :
the rim of the playpen is in "V" shape



Chacun des montants doit s'abaisser des deux côtés comme indiqué ci-dessous (Fig. 11 et 12).

IMPORTANT

Si les montants du parc ne s'abaissent pas complètement, répéter la procédure indiquée sur les figures 9 et 10.

RANGEMENT DU PARC ②

FIG. 13




FIG. 14

Une fois le parc déverrouillé, replier le parc entièrement puis attacher le matelas autour de la structure à l'aide des bandes autoagrippantes (Fig. 13). Glisser l'ensemble dans le sac (Fig. 14).

Pour prolonger la durée de vie de votre Parc, veillez à bien l'entretenir. Pour cela voici quelques conseils :

1. Ne pas immerger le Parc, procéder en nettoyant les différentes surfaces.
2. Nettoyer avec une éponge et du savon, ou un détergent doux. Sécher à l'air libre, de préférence à l'abri du soleil.
3. Ranger toujours ce produit dans un endroit bien ventilé.
4. Ne pas l'exposer au soleil pendant de longues périodes de temps.

MONSIEUR
bébé

Ce produit vous a été apporté par :



Distribution

EGK Distribution
231 avenue de la Voguette
84300 Cavailon
04 90 04 95 27