

VIVEZEN

FR



# Tabouret réglable

Confort



dessin non contractuel

MANUEL D'UTILISATION

**Nous vous remercions d'avoir choisi le Tabouret Réglable  
Confort VIVEZEN. Pour votre sécurité, veuillez lire  
attentivement la notice. Le Tabouret réglable est conforme  
aux exigences de sécurité.**

**IMPORTANT. À LIRE  
ATTENTIVEMENT ET À  
CONSERVER POUR UNE  
CONSULTATION ULTERIEURE**

AVERTISSEMENTS / RECOMMANDATIONS	<b>P5</b>
LISTE DES PIÈCES	<b>P6</b>
MONTAGE	<b>P7</b>
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN	<b>P9</b>

**AVANT DE COMMENCER, SE REPORTER AUX CONSEILS DE MONTAGE**

**ATTENTION ! CETTE CHAISE EST PRÉVUE POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.**

**AVERTISSEMENT : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉTOUFFEMENT, NE PAS LAISSER LES PROTECTIONS PLASTIQUES SE TROUVANT À L'INTÉRIEUR À LA PORTÉE DES BÉBÉS ET DES ENFANTS.**



**AVERTISSEMENT : NE JAMAIS FORCER LES ASSEMBLAGES.**

**AVERTISSEMENT : RESERRER LES VIS APRÈS QUELQUES TEMPS D'USAGE.**

**AVERTISSEMENT : GARDER LA NOTICE DE MONTAGE. SI UNE PIÈCE VENAIT À MANQUER, ELLE SERAIT LE PLUS CLAIR MOYEN DE COMMUNIQUER AVEC LE FABRICANT.**

---

R E C O M M A N D A T I O N S

---

- Bien étudier la notice de montage.
- Repérer l'intégralité des pièces constituant le produit, les regrouper et les contrôler.
- Se munir de l'outillage nécessaire.
- Aménager un espace, une zone de montage.
- Procéder au montage

**ATTENTION !**

Ce tabouret est prévu pour un usage domestique.

Seul du personnel spécialisé est autorisé à travailler sur le ressort pneumatique ou à le remplacer.

**ROULETTES :**

Les roulettes standards conviennent aux revêtements de sol textiles. Pour les sols stratifiés, en liège, en bois et en pierre, des roulettes pour sols durs (type W) sont recommandées en plus d'un tapis de protection. Ce type de roulettes se trouvera dans un magasin de bricolage

**ENTRETIEN POUR LA SÉCURITÉ :**

Vérifier et resserrer régulièrement tous les assemblages par vis et les emboitements.

Une personne à la fois, seulement, est autorisée à s'asseoir sur le tabouret.

Éviter de s'asseoir brusquement sur le tabouret.





Il est interdit d'utiliser le tabouret si les vis ne sont pas toutes serrées à fond. Contrôler les vis tous les 4 mois environ.

Si des pièces du tabouret sont endommagées ou usées, ne plus les utiliser et les remplacer.


Seul du personnel formé sera en mesure de remplacer les pièces et de travailler au niveau de l'élément de réglage de la hauteur d'assise.

En cas de non respect, nous ne pourrions pas être tenus responsables d'éventuelles détériorations.


Veillez vérifier que l'ensemble des pièces soient présentes avant l'installation du Tabouret.



*Effectif nécessaire : 1 adulte*



**Étape 1.** Emboîter les roulettes A dans chaque encoche du pied B. Puis, insérer le vérin à gaz D dans le pied B.



**Étape 2.** Emboîter le siège C sur le vérin à gaz D.

Le tabouret réglable est alors prêt à être utilisé.



Pour éviter les dommages corporels et la fatigue, prévoir une bonne position assise. Régler l'assise du tabouret à cette fin.

Régler la hauteur de l'assise de telle sorte qu'en position assise droite, les cuisses forment une ligne horizontale par rapport au plan de travail. Les pieds doivent être à plat sur le sol.

Pour prolonger la durée de vie de votre tabouret, veillez à bien l'entretenir. Pour cela voici quelques conseils :

1. Dépoussiérer soigneusement.
2. Humecter avec de l'eau propre un chiffon doux pour nettoyer.
3. Ne jamais utiliser de produits abrasifs.
4. Ne pas mouiller trop abondamment.
5. Sécher à l'aide d'un chiffon doux et sec.



Ce produit vous a été apporté par :



Distribution

EGK Distribution  
231 avenue de la Voquette  
84300 Cavaillon  
Tel. 04 90 04 95 27