

MANUEL D'UTILISATION



CHAISE DE CAMPING PLIABLE

Références : Beige / Gris / Rouge

Nous vous remercions d'avoir choisi la Chaise de camping pliable LINXOR. Pour votre sécurité veuillez lire attentivement la notice. La Chaise de camping pliable est conforme aux exigences de sécurité.

SOMMAIRE

1.	AVERTISSEMENTS	P4
2.	RECOMMANDATIONS	P4
3.	MONTAGE PRODUIT 3.1 LISTE DES PIÈCES 3.2 MONTAGE 3.3 DÉMONTAGE	P5 P6 P6
4.	INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN	P7

IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

1. AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT : Ce produit n'est pas un jouet.

Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation par des enfants sans la surveillance d'adultes.

AVERTISSEMENT : Toujours vérifier que les systèmes de fixation sont bien enclenchés.

AVERTISSEMENT : S'assurer que la chaise est bien stable avant toute utilisation.

1. RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION : La chaise de camping est conçue pour une utilisation par un public adulte.

RECOMMANDATION : La charge maximale de la chaise de camping est de : **120 kg**.


3. MONTAGE DU PRODUIT

3.1 Liste des pièces :

Veillez vérifier que l'ensemble des pièces soient présentes avant l'installation de la chaise de camping.



La chaise de camping




Le sac de transport

3.2 Montage :



1. Enlever la chaise de la housse de transport
2. Déployer la chaise en la tenant par les pieds pour éviter d'abîmer le textile.

3.3 Démontage :



3. Pour refermer la chaise, se baisser et prendre la chaise par les pieds, puis resserrer l'ensemble de la structure
4. Ranger la chaise dans son sac de transport.

5. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour prolonger la durée de vie de votre Chaise de camping pliable, veillez à bien l'entretenir. Pour cela, voici quelques conseils :

1. Nettoyer avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse.
2. Laisser sécher à l'air libre avant de plier la chaise.
3. Ne jamais ranger la chaise si elle est encore humide.



est une marque du groupe

EGK
Distribution



EGK Distribution

231 avenue de la Voguette
84300 Cavailon

HOTLINE : 04 90 04 95 27

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

V2.0